

1. Larmindikatorn, är det endast blinkande lampa eller lampa + summer?
Svar: 1 st. Inomhuslarm (lampa + summer) eller 1 st. Larmlampa Xenon för utomhusmontage (blixtljus)
2. Bästa placeringen av larmindikatorn inomhus?
Svar: Vi rekommenderar att placera inomhuslarmet på någon yta där det alltid syns och hörs.
3. Monteringsanvisningar för larmindikatorn?
Svar: Se Pdf under tekniska manualer.
4. Hur ska apparatlådan placeras? Det framgår ej i monteringsanvisningen för LPS1000EX. Finns bräddningsskydd i tanken? Ska den placeras utanför tanken? Bräddningsskydd eller ej? Apparatlåda eller ej?
Svar: Apparatlådan placeras i ett bräddningsskydd som sitter under tanklocket. Se bild under tekniska manualer. Bild visar pumpstationen med bräddningsskydd.
5. Drifftiden för pumpen, syns den i apparatlådan?
Svar: Drifftiden kan man läsa av på apparatlådan.